# 旋坤 LoRa 透传网关

XKGW602-F3

使用说明书

文件版本号: V0.92 日期: 2020-11-23



修改历史

日期	修改人	版本	修改说明	备注
20201106	YY	VO. 90	初稿	
20201112	LFJ	VO. 91	增加参数设置内容	
20201123	YY	VO. 92	更换图片(XKGW602)	

# 目录

1.	产品概述		5
	1.1. 产品简	简介	5
	1.2. 产品参	参数	6
2.	产品尺寸及排	妾口	7
	2.1. 产品/	えす	7
	2.2. 接口2	及指示灯说明	8
3.	产品网络架材	勾	11
4.	产品功能特点	넟	12
	4.1. 支持纲	多种协议	12
	4.2. 树形网	网架构	12
	4.3. 直接道	透传功能	12
	4.4. 负载道	透传	12
	4.5. 支持法	无线中继功能	13
	4.6. 支持题	定时采集	13
	4.7. 支持目	主动报警	13
	4.8. 支持线	多信道	13
	4.9. 蓝牙道	车接	14
	4.10. 接口	口丰富	14
	4.11. 多利	中固件更新方式	14
	4.12. 支持	寺网络对时	14
	4.13. 无约	线空中加密,安全可靠	14
5.	产品连接		15
	5.1. 装入泳	充量卡	15
	5.2. 接上兒	天线	15
	5.3. 连接日	电源	16
6.	参数配置		16
	6.1. 配置道	车接	16
	6.2. 运行教	参数配置软件	17
	6.3. 串口道	车接	18
	6.4. 参数证	殳置	19
	6.4.1.	读取 LoRa 网关 ID	19
	6.4.2.	LoRa 无线参数设置	19
	6.4.3.	远程服务参数设置	20
	6.4.4.	外部接口设置	21
	6.4.5.	设备注册	22
	6.4.6.	注册表模板介绍	24
	6.4.7.	数据采集	29
	6.4.8.	信号强度测试	29
	6.4.9.	寄存器表	30
	6.4.10.	负载透传	31
	6.4.11.	固件更新	31
7.	安装固定		33

8.	常见异常处理	33
	8.1. 无法数据通信	33
9.	安全注意事项	34
	9.1. 不防水	34
10.	重要申明	34
11.	制造商信息	34

# 1. 产品概述

## 1.1. 产品简介

LoRa 透传网关 XKGW602-F3 用于连接和监控 LoRa 透传终端、LoRa 透传终端 所连接的 485 设备以及 LoRa 透传中继器,并与后台服务器通信。产品采用 4G CAT.1 无线模块,可通过 4G 网络连接后台。内置蓝牙模块,可通过蓝牙与外部 设备通信。产品配有 RS485 和 RS232 接口,可直接连接相关设备。

本产品向上通过 MODBUS TCP 协议快速接入客户后台系统,向下通过 MODBUS RTU 协议快速接入各种 485 终端和设备,实现物联网感知层到应用层的透明传输, 是实现物联网快速赋能的核心设备。

支持标准 MODBUS RTU 和 MODBUS TCP 协议。支持扩展的 MODBUS RTU 和 MODBUS TCP 协议,如读写一体命令、主动上传命令。可扩展 MQTT、CoAP、FTP 协议。

本产品广泛应用于小区抄表、水质水位水压监控、工业监控、能源管理、环境监测等业务场景。



图 1

5 / 34

# 1.2. 产品参数

序号	参数	内容	
1	设备名称	LoRa 透传网关	
2	设备型号	XKGW602-F3	
3	供电方式	适配器 DC 6-28V	
4	无线中心频率	490MHz	
5	LoRa 芯片	SX1278	
6	无线传输距离	空旷地带: >3000 米@4.5Kbps 城市环境: >1000 米@4.5Kbps 楼 宇 内: 可上下各穿透9层楼	
7	上行接口	以太网、4G	
8	上行协议	ODBUS TCP	
9	接入节点数量	47 个	
10	无线加密	ES128	
11	LoRa 组网方式	树形网络,支持二级中继	
12	LoRa 组网协议	旋坤科技私有协议,非 LoRaWAN 协议	
13	外型尺寸	长宽高: 155mm * 110mm * 35mm	
14	外壳	防护等级 IP30	
15	工作环境	温度: -40℃至 85℃,相对湿度: 10%至 90%	

# 2. 产品尺寸及接口

# 2.1. 产品尺寸





图 2

# 2.2. 接口及指示灯说明





图 3

# 1、接口及指示灯说明表:

接口序号	接口定义	接口说明	
1	SIM CARD	SIM 卡插槽	
2	2G/4G	2G/4G 天线	
3	ANT1	LoRa 天线 1	
4	ANT2	LoRa 天线 2	
5	POWER	电源指示灯	
6	LoRa1	LoRa 模块 1 无线指示灯	
7	LoRa2	LoRa 模块 2 无线指示灯	
8	2G/4G	GPRS 指示灯	
9	ETH Server	以太网服务指示灯	
10	ETH Client	以太网客户端指示	
11	MODE	模式指示灯	
12	RESET	复位开关	
13	RXD	RS232 接口 RXD	
14	TXD	RS232 接口 TXD	
15	G232	RS232 接地	
16	A2+	RS485 接口 A2+	
17	B2-	RS485 接口 B2-	
18	A1+	RS485 接口 A1+	
19	B1-	RS485 接口 B1-	
20	DC2	直流电源 6-28V 负极 -	
21	DC2	直流电源 6-28V 正极 +	
22	LAN	以太网接口	
23	USB	USB 接口	
24	DC1	电源适配器接口 6-28V	
25	VBAT	 电池接口 6-28V	

# 2、指示灯状态说明:

指示灯	功能	状态	说明
		常亮	供电正常,不省电模式
	山源北二	慢闪,4秒1次	供电正常,省电模式
POWER	电源指示	灭	未上电
		快闪	电池低压报警
		常亮,工作周期中	无线通信中
	I_D_ 措持 1 工	慢闪,每工作周期1次	正常待机
LoRa1	LORA 侯贞 I 儿 他也二	快闪, 0.1秒1次	初始化
	线11小	速闪	收发数据
		灭	未连接
		常亮,工作周期中	无线通信中
	LoDo 増払り工	慢闪,每工作周期1次	正常待机
LoRa2	LORA 侯庆 2 儿 经也二	快闪, 0.1秒1次	初始化
	线指示	速闪	收发数据
		灭	未连接
		慢闪,4秒1次	连接后待机
		慢闪,2秒1次	未插 SIM 卡
2G/4G	GPRS 指示	快闪, 0.5秒1次	连接中
		速闪	收发数据
		灭	未连接
		慢闪,4秒1次	连接后待机
	以太网服务指	快闪, 0.5秒1次	连接中
	示	速闪	收发数据
		灭	未连接
		慢闪,4秒1次	连接后待机
ETH Client	以太网客户端	快闪, 0.5秒1次	连接中
	指示	速闪	收发数据
		灭	未连接
		慢闪	支持主动报警
MODE	工作模式	快闪	固件更新中
		灭	不支持主动报警,无固件更新

# 3. 产品网络架构

LoRa 透传网关、LoRa 透传中继、LoRa 透传终端组网采用树形网架构,树形 网架构结构简单,管理维护方便,非常适合物联网领域数据采集、传输、汇集的 应用要求。



图 4

# 4. 产品功能特点

### 4.1. 支持多种协议

支持标准 MODBUS RTU 和 MODBUS TCP 协议。支持扩展的 MODBUS RTU 和 MODBUS TCP 协议,如读写一体命令、主动上传命令。可扩展 MQTT、CoAP、FTP 协议。

### 4.2. 树形网架构

LoRa 透传组网方案采用树形网架构,结构简单,管理维护方便,非常适合物联网领域数据采集、传输、汇集的应用要求。

## 4.3. 直接透传功能

后台与485设备之间通信,采用完全透传模式,不额外附加任何协议码,以 最简洁最经济的方式实现无线透传,非常方便二次开发和集成。

后台服务	<b>古</b> 按添 <i>件</i> -
R1 R2 R3 R4 R5 R6         私有协议         A1 A2 A3 A4         透传模式         MODBUS TCP         透传模式           切换请求         场位资格         场份         场份         人	1、数据完全透传 2、直接透传采用私有协议
2G/4G 无线 透传 设备	3、提供透传模式切换指令,使 后台可对2G/4G无线透传设备 本身进行设置和监测,使运维 和应用独立,以最简洁方式实 现无线透传应用。
R1 R2 R3 R4 R5 R6 私有协议 A1 A2 A3 A4	
被监测485设备	

# 4.4. 负载透传

采用标准 MODBUS 协议扩展负载透传指令,后台数据以数据负载形式透传给 485 设备。

负载透传使非标准的 485 设备可以接入基于 MODBUS 的系统中,实现标准 485

设备与非标准 485 设备同时接入。



# 4.5. 支持无线中继功能

LoRa 透传网关 XKGW602-F3 支持无线中继,通过中继器对网关无线信号无法 覆盖或信号弱的终端设备进行覆盖,扩大网关的无线覆盖范围,有效解决覆盖率 和死角问题。

### 4.6. 支持定时采集

把 LoRa 透传终端和 LoRa 透传中继器地址和路由表下载到 LoRa 透传网关, 设定定时采集时间和采集模式, LoRa 网关无需后台下达指令就可以独立采集。 定时采集后会主动上传数据到后台,同时把数据保存在 flash 中,保证数据不丢 失,安全可靠。

### 4.7. 支持主动报警

LoRa 透传网关 XKGW602-F3 检测自身状态,异常时向后台主动报警,如电池 低压报警、电池掉电报警等。

### 4.8. 支持多信道

LoRa 透传网关 XKGW602-F3 上下行无线传输采用不同信道等技术,提升无线

抗干扰能力和传输效率。

# 4.9. 蓝牙连接

LoRa 透传网关 XKGW602-F3 内置蓝牙模块,可通过蓝牙与外部设备通信。方 便使用移动设备对网关进行设置及查询等。

### 4.10. 接口丰富

LoRa 透传网关 XKGW602-F3 有 USB 口、网络接口,以及两路 RS485 接口,一路 RS232 接口,可直接连接 RS485 或 RS232 设备。

### 4.11. 多种固件更新方式

LoRa 透传网关 XKGW602-F3 可以通过 USB 接口连接 PC,进行在线固件更新; 也可以通过 4G 远程连接服务器后,进行远程固件更新,减小劳动强度,提高工 作效率。

### 4.12. 支持网络对时

LoRa 透传网关 XKGW602-F3 获取 GSM 网络时间,自动对网关实时时钟对时。

### 4.13. 无线空中加密,安全可靠

采用 AES128 加密技术对空中数据加密,使非法数据无法入侵网络,同时数据被监听也无法破解,保障网络和数据安全。

# 5. 产品连接

# 5.1. 装入流量卡

捅一下卡槽旁边的按钮,使卡槽弹出。装好流量卡后,再将卡槽压入。



图 5

# 5.2. 接上天线

如下图,将GPRS天线接在"ANT 2G/4G"天线接口处,将LoRa天线接在"ANT1 LoRa1" 天线接口处。



图 6

# 5.3. 连接电源



将 DC 12V 2A 电源适配器,接到 LoRa 网关的 DC1 电源接口。

图 7

# 6. 参数配置

# 6.1. 配置连接

本地电脑通过公转公 USB 线与 LoRa 透传网关连接,对 LoRa 透传网关设备进行参数配置和连机测试。 LoRa 透传网关采用 DC12V/2A 电源适配器连接到电源接口。



图 8

# 6.2. 运行参数配置软件

#### 📙 🛛 📴 📮 🗧 旋坤无线透传产品测试程序V1.21 × \_ 文件 主页 共享 查看 ~ 0 固定到快复制粘贴 从 翦切 速访问 剪贴板 组织 打开 新建 洗择 → ↑ 📙 « 02旋坤LoRa无线透传组网20191011 > 073无线透传产品测试程序 > 旋坤无线透传产品测试程序V1.21 > ✓ O 搜索"旋坤无线透传产品测试... ~ ^ 名称 修改日期 类型 大小 ★ 快速访问 Excels 2020-07-08 11:10 文件夹 三 桌面 \* 📙 Logs 2020-07-08 13:33 文件夹 \* ➡ 下载 1 KB connectConfig 2020-07-08 14:39 配置设置 文本文档 🗐 文档 # Readme 2020-07-08 12:16 3 KB ■ 图片 # C XKLoRett 2020-07-08 12:21 应用程序 3,818 KB 操作说明 立项需求 说明书20200330 图片 OneDrive 📃 此电脑 1 3D 对象 A360 Drive

打开旋坤无线透传产品测试程序的文件,双击 XKLoRaTT

图 9

### 打开后的程序界面如下图

"汉首		
の月	Bロ」 ○ 以太网客户端 ○ TCP服务 前 20また	端口: [COM9 ▼ 返特 [57600 ▼ <u>11开串口 柳新 更多質症 味</u> 気超射(ms/: [9000
目注	<b>设留列表</b>	
记者	·····································	
	■■6皿   反■14	E   首与观讯   可什益表   贝纳选该   四叶史制
	设置项	
	● 设备信息	设备信息
		设备唯一标志:
	○ 设备地址和设备ID	设备类型:
		5.44
	○ LoKa 元线	以田坐亏:
	○ 以大网参数设置	固件版本:
	MANIS XILL	LoRa无线协议版本:
	○ 远程服务参数设置	WodbusRTII协议版本。
	○ 外部接口设置	ModbusICP的以版本:
操作	记录	
清	除	~
		v

图 10

# 6.3. 串口连接

网关与本地 PC 通过公对公 USB 线连接后,默认选中"串口"连接方式,点击"刷新串口"选取相应的串口,最后点击"打开串口"。



图 11

连接成功,连接信息如下图所示。

↓ ①显示连接 设备ID	设备建築 の 田口 の 2000時7月前 (6 112月15) 1月1 直接後期法 1, C009 LALAY T006001002 设备配置 设备和则与注册   数据采集 设置项 の 设备信息。 の 设备信息。 し LoRa无线参数 の 以太网参数设置 の 远程服务参数设置 の 近程服务参数设置 の 外部接口设置	COMP       美術車口       影術       更多配置       減雪超時(m2):       5000         ●       ●       ●       股力面並设备       ●       <
	操作记录 清除 [17:01:07:124]读取设备类型 [17:01:07:124]读取设备类型 [17:01:07:15]读器13股(>(7); PF [17:01:07:15]读器13股(>(7); PF [17:01:07:13]读服设备类型版功: (17:01:07:13]读服设备类型版功: (17:01:07:15]读器13股(>(9); PF [17:01:07:15]读器13服设备类型版功;	批量读取 03 00 0C 00 01 51 D7 03 02 00 06 11 92 e-taka92 03 01 2D 00 01 00 21 03 04 37 66 58 6A 83 F5 100600102

图 12

# 6.4. 参数设置

### 6.4.1. 读取 LoRa 网关 ID

- 1. 点选"设备配置"
- 2. 选取"设备地址和设备 ID"
- 3. 点选"批量读取",可读取 LoRa 网关的 ID 及 485 地址

	设备连接	○0009     ▼     法刑     57600     ▼     关刑串口     躬新     更多配置     读写超时(ms):     5000       操作设备     465姓地1:     225     ▼     设为直连设备
(1) ←	- 设备配置   设备和测点注册   数据采集	
	· 设置项 · 设备信息	设备地址/ID/序列号
② ←	• 设备地址和设备ID	无线设备ID, 1006001002 写入
	<ul><li>Cora无线参数</li><li>以太网参数设置</li></ul>	设备序列号: XXGW602-F3-1006001002 写入
3 🔶	○ 远程服务参数设置	批量读取
	○ 外部接口设置	
	操作记录	
	清余 17:28:19:096 (漆取)(含葉丸町成功): 17:28:31:824()(支報)(気報地)(※音) 17:28:31:824()(支報)(支援)(※6)(※7) 17:28:31:836()(支援)(基報)(本(((((((((((((((((((((((((((((((((	1006001002 DI 设备序列号 03 01 2C 00 17 B0 2F F 03 260 0F 78 F6 E6 E6 58 4B 47 57 36 30 32 2D 46 33 2D 31 30 30 36 30 30 31 30 30 32 00 00 0 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 BF 2

图 13

# 6.4.2. LoRa 无线参数设置

- 1. 点选"设备配置"
- 2. 选取"LoRa 无线参数"
- 可以先点选"批量读取"读取设备原有的参数,然后在对应的选项处选择要 修改的参数值,最后点选"批量写入",完成LoRa无线参数的设置。

	设备连 (* )]] 直连设	接 日 - 〇 川北河部市第 - 〇 四 明明 - 二 <b>音列表</b>	※E COM9 ▼ (2計) 5760 操作设备	0 • 关闭串口 易禄	新 <u>更多配置</u> 读写超时(az)	: 5000	
1 🗸	1, CO _ 设备	M9 LoR。网关 1006001002 配置   设备和测点注册   数据采集	1     485地址:     25       素     信号测试     寄存器表     负载	5	▼设为直连设备		
		设置项 C 设备信息 C 设备地址和设备ID	LoRa无线秘钥 无线加密私钥。	16字节16进制数,为空表	辰示不设置私钥而采用公	钥 0/16 写入	
② ←		● LoRa无线参数 ○ 以太网参数设置 ○ 远程服务参数设置 ○ 外部接口设置	LoRa无线参数 无线发射功率, 无线唤醒发送方式, 无线唤醒周期, 数据信道, 数据信道速率, 批量;	20     ・       不发送     ・       4200     ・       96     ・       2604     ・       東取     批量写入」	设备休眠参数 设备休眠可修改, 设备休眠,	□ 写入 批量读取 加载出厂设置 保存为缺省设	
	播作记						
	- 捌1F10 清除	本 取得法に当意素量:0 [17:31:00:217)法報点功: 左対功業:2:0 - 大手換過程方式:0 大手換過程方式:0 元手換過程方式:0 [17:512:02] [17:51:02] [17:5	③点击批量读取 批量写入按钮: 点击批量写入按	双按钮:读取设备的 修改设备的无线参 短	]无线参数 数后需要		<

图 14

### 6.4.3. 远程服务参数设置

LoRa 网关连接 4G 天线,装入数据卡,在测试软件正确设置设备的 IP 和端 口号后在物联维护系统输入设备的信息,此时 LoRa 网关与系统建立了无线连接, 可对设备进行监控与远程数据采集。

例如:在旋坤科技的云服务器上打开"旋坤 LoRa 透传产品测试程序 V1.20", 云服务器 Ip 地址为: 47.\*\*.\*\*.150,可用端口: 1883,如某网关配置了 4G IP 为 47.\*\*.\*\*.150;端口号: 1883,即可实现云服务器与网关之间的无线通信。 这里的 IP 和端口号只是示例,实际应用按现场服务器的 IP 地址和已开放空闲端 口进行配置。

①可对设备进行监控与远程数据采集。

- 1. 点选"设备配置"
- 2. 选取"远程服务参数设置"
- 3. 输入相应的 IP 地址和以太网服务端口号
- 4. 点选"批量写入",即可完成 IP 和服务端口的设置②查看设备的 MQTT 上报数据
- 1. 点选"设备配置"
- 2. 选取"远程服务参数设置"

- 3. 写入相应的 MQTT 服务 IP 和端口号,点选"批量写入"
- 4. 填写上报的主题、用户名和密码,点选"批量写入"
- 5. 上传测点的内容(参考 6.4.5)
- 6. 配合 MQTT 工具查看数据

1, COMD Lota词关 1006001001 设备配置   设备和明点注册   数	・         1         485.他址:         285           緒乐集         信号期点         資存器表         负载透传   面件更新	<ul> <li>         ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·</li></ul>
役置项 ・ 设备信息 ・ 设备地址和设备ID ・ LoRa无线参数 ・ 以太网参数设置 ・ 近程服务参数设置 ・ 外部接口设置	TC1) 第51190歳日 12地址: 41,115.59,172 此で注意 第5月頃日: 1883 北堂次和 佐堂写入 単元7第5月2790歳日 12地址: 47,115.59,173 正地址: 47,115.59,173 正地址: 47,115.59,173 正地址: 48 第5項日: 1883 北堂次和 佐堂写入	NUTT級称典型 服务类型: 上級主題: 上級主題: 明户名: 3333333334 王術: 8686686869 敗量次取 批量写入
an:3#		。 特定Mott

图 15

### 6.4.4. 外部接口设置

在使用时,LoRa 透传网关接口的波特率要求与所连接设备的波特率一致。 如不一致则需做相应设置,将波特率设置成一致。

- 1. 点选"设备配置"
- 2. 选取"外部接口设置"
- 3. 点选"批量读取"读取设备的配置信息。
- 4. 若更改设备的配置信息后需要点击"批量写入",即可完成设备的配置。

	设备连接 ○ 計口 ○ 以加可許戶以 ○ TCH的的 直连设备列表 1, C009 Les 网关 1006001002	Como          57600           ・         ・         #非设备           ・         1         465地址: 255		<ul> <li>他多配否 读写超时(nz): 5000</li> <li>役为直连设备</li> </ul>		
() ←	<ul> <li>         ·设备配置   设备和则应注册   数据采引         ·设置项         ·设置项         ·设备信息.         ·设备地址和设备ID         ·LoRa无线参数         ·以太网参数设置         ·以太网参数设置         ·近程服务参数设置         ·   ·        ·</li></ul>	<ul> <li>         「備号Niti」首件器は、気気気(低)</li> <li>         RS485端口配置 彼特率: 9600 数据位: 8 停止位: 1 校验方式: 元校验 流控制: 元 北量读取 中源输出模式: 北量读取         </li> </ul>	(中更新) ・ ・ ・ 北量写入 批量写入	RS232端口配置 波特率: 9600 数据位: 8 停止位: 1 校验方式: 元校验 流控制: 元 批量读取	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	③量钮设置批按改下需批按 点读:备量呈钮设配点点读:备量呈钮设配。 了:备置是钮设配要量 钮
	操作记录 満時 52323歳日1支持業:9600 52323歳日1数提位:8 5232歳日1数提位:8 5232歳日1数提位:18 5232歳日1数提位:18 11744-9521支援大会(1) 117-44-9521支援(1) 117-44-9521 117-44-95	FF 03 01 7C 00 01 51 F0 FF 83 02 A1 01				^ ~

图 16

6.4.5. 设备注册

6.4.5.1. 点选注册设备管理

1. 点选"设备和测点注册"

当前 LaBa	连接设备	注册和测点信	息		Thi we	v .	1 00 00 1		载 T D	一键读	取 <u>注册设备读</u> 取	无线路由	副读取 测	点读取	条件上报读]	<b>取</b>
设备	175	14001911	一九城政會山	i	18 1 <del>7</del> 5	Tificos	川周辺	口线或留口	王振	<u></u>	1.10-03.197	1.90	+兴堂		<u>第1日</u> 1	<u> </u>
	<			>	¢			>		<						
无线路由	序号	目标设备I	D 11	及中继		2级中继		3級中继		49	3中继	5级中继		6∰r	中继	7级中继
	<															
測点	序号	标识符	1	据类型		读写类型		485地址			寄存器地址		上报间隔(利	b)	采集字节数	5
	<															

图 17

点击注册文件按钮,弹出上传文档"LoRa 网关注册设备"对话框,选取需要导入的 Excel 文件。

个 📙 > 此用	搜索"美的, 网关"			
▼ 新建文件夹			83	- 🔟 (
XKED902-G4 ^	名称 ^	修改日期	类型	大小
📙 XK-Testor_fa	old	2020-11-11 10:08	文件夹	
XK-Testor_fa	XKGW602-FW_V0.78	2020-11-11 10:08	文件夹	
6轻松动态库	LoRa透传网关1006001002,1008001008设备注册和测点表模板	2020-11-11 16:24	XLSX 工作表	30 KE
信轻松资料	■ LoRa网关1006001001注册表_大容量记录	2020-11-05 17:22	XLSX 工作表	57 KE
测试报告	回 网关&终端&测试程序组合测试报告	2020-11-11 16:42	XLSX 工作表	17 KI
测试资料				
常德程序				
出货清单				
导入文档&命				
广州自来水资				
集中器固件M				
精准版水表抄				
距离测试				
」 距离测试 美的, 网关 ∨				
」 距离测试 美的, 网关 × 文件名	N):	ŭ	· 文件(*.xls* *.xlsx*	)

图 18

3. 点击"一键下载"



图 19

4. 点击"一键读取",一次性读出下载的信息。



图 20

注意: 上传文件后可以点击"一键下载按钮"把文档里面的内容一次性下载完成, 或者点击对应的模块单独下载,下载完成后可以点击"一键读取按钮"把下载的 内容一次性读取出来,或者点击对应的模块读取信息。

### 6.4.6. 注册表模板介绍

### 6.4.6.1. LoRa 网关表

- (1) "无线设备 ID" 填写 LoRa 设备的 ID 号。
- (2) "485 地址"填写网关的 485 地址, 一般设置为 255。
- (3) "设备型号"填写网关的设备型号,如 XKGW602。
- (4)"设备名称"设备在项目中的名称。
- (5)"设备说明"一般填写此设备的备注说明。

1	A	В	С	D	E	F
1		200200000	the second second	LoRa网关		
2	485地址	设备型号	无线设备ID	设备名称	备注	
3	255	XKG¥602	1006001002	LoRa网关001	设备型号加无线设备ID组成设备序列号, 如XKG₩602-F3-1006001001	
4						
5		27		2	8	
6						
7				8		
8						
9						
10						
11						
12						
13		8		2		
14						
15						
16	-		-			
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23		4		8		
24	ļ		-			
25	ļ			 5x		
20						
2/					-	
20		17		0		
29					-	
21		4				
22		-			-	
22		1				
	6 8 81	文件版本 使用	I说明 LoRa网关	LoRa终端 监测设备	备 无线路由 测点 条件上报 十	

旋坤 LoRa 透传网关 XKGW602-F3 使用说明书 V0.92

图 21

### 6.4.6.2. 无线路由表

此"无线路由表"是 LoRa 终端设备需要中继时,填写级联中继的 ID 号

(1) "目标设备 ID"填写连接在此网关下 LoRa 终端设备的 ID 号。

(2) "1级中继……8级中继"填写相应 LoRa 终端设备 ID 号。有几级中继就 按顺序在相对应的表格中填写该中继器的 ID 号。



图 22

25 / 34

### 6.4.6.3. LoRa 终端

LoRa 终端表是编制 LoRa 网关无线连接的 LoRa 终端信息

- (1) "485 地址"填写 LoRa 终端 485 地址,范围为 1<sup>~</sup>247。
- (2) "无线设备 ID" 填写 LoRa 终端的设备 ID, 如 1008001008。
- (3)"设备名称"设备在项目中的名称。
- (4)"设备说明"一般填写设备的备注说明。

1	L	oRa终端								
2 485地址	无线设备ID	设备名称	备注							
3 117	2001800003									
4 124	2006800004									
5 128	1008001008									
6 115	2006800005									
7 132	2001800132									
8 133	2001800133									
9 130	1008001010									
10 131	2006800131									
1										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21				-						
22										
23										
24										
25				-						
26										
7										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
10 10 D D	文件版本 使用说明	LoRa网关 LoRa终端	监测设备 无线路由	1 测点	条件上报	+				

图 23

### 6.4.6.4. 监测设备

监测设备表主要是填写接入 LoRa 终端的被监测设备信息。

- (1) "485 地址"填写监测设备的 485 地址,范围为 1~247。
- (2) "所属无线设备 ID"监测设备所接入的 LoRa 终端的无线设备 ID, 如 10080010084。
- (3)"设备名称"设备在项目中的名称。

	А	В		С		D		E	F
1				监测设备					
2	485地址	所属无线	设备ID	设备名称		备注			
3 1	a service services	100800100	94	监测设备001					
4			1	50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					
5									
6									
7		2. 							
8									
9									
10									
11		6.					:" -		
12									
13									
14									
15		8	3				1		
16									
17		ũ.							
18									
19		8			12		0		
20		9			2.0				
21		ă.	1						
22									
23		8			1		1		
24		9			1				
25									
26									
27		8			1.5		1	1	
28							-		
29									
30		2							
31		8			2		0		
32		2							
32									
34			1						
	>	文件版本	使用说明	LoRa网关	LoRa终端	监测设备	无线路由	测点	条件上报
				ß	S 21				

### 旋坤 LoRa 透传网关 XKGW602-F3 使用说明书 V0.92

6.4.6.5. 测点

此测点表是定义 LoRa 网关的数据采集点

(1)"测点名称"项目测点的实际名称,可填写中文,可选。

(2) "标识符" 20 字节,测点的唯一标识,英文、字符加数字,在一个 LoRa 网关下不能重复,必填。

- (3) "数据类型"选择设备的数据类型,比如 Boolean, Byte,必选项。
- (4)"读写类型"选择设备的读写类型,比如只读,读写,只写,必选项。
- (5)"485地址"填写被采集设备的485地址,必填。
- (6) "寄存器地址"填写被采集设备数据的寄存器地址,必填。
- (7) "上报间隔"填写采集后主动上报的时间间隔。
- (8) "采集字节数"对 String、Blob、LongBlob 类型的需要填写。
- (9)"增益"采集的数据需要做除增益后再上报。
- (10) "偏移"采集的数据需要加上该偏移值再上报。

### 27 / 34

2	A	В	C	D	E	F	G	Н	1	J
1					测点					
2	测点名称	标识符	守 数据类型	读写类型	485地址	寄存器地址	上报间隔(秒)	采集字节数	増益	偏移
3	大气压01	123	4:UInt32	2:读写	6	10		4	10	
1	大气压02	234	6:Float	0:只读	6	20		4	10	
5	大气压03	345	3:Int16	1:只写	9	7		4	10	
5	大气压04	456	2:UInt16	0:只读	255	302		4	10	
7	1#热量表瞬时流量	Test0001	6:Float	1:读写	1	0001H	5	4	1	1
3	1#热量表瞬时热流量	Test0002	6:Float	1:读写	1	0003H	5	4	1	
)	1#热量表流体速度	Test0003	6:Float	1:读写	1	0005H	5	4	1	
	1#热量表温度1/供水温度	Test0004	6:Float	1:读写	1	0033H	5	4	1	
1	1#热量表温度2/回水温度	Test0005	6:Float	1:读写	1	0035H	5	4	1	
2	2#热量表瞬时流量	Test0006	6:Float	1:读写	2	0001H	5	4	1	
3	2#热量表瞬时热流量	Test0007	6:Float	1:读写	2	0003H	5	4	1	
4	2#热量表流体速度	Test0008	6:Float	1:读写	2	0005H	5	4	1	
5	2#热量表温度2/供水温度	Test0009	6:Float	1:读写	2	0033H	5	4	1	
6	2#热量表温度2/回水温度	Test0010	6:Float	1:读写	2	0035H	5	4	1	
7	1#主机A相电压	Test0011	6:Float	1:读写	3	1900H	5	4	1	
8	1#主机B相电压	Test0012	6:Float	1:读写	3	1902H	5	4	1	
9	1#主机C相电压	Test0013	6:Float	1:读写	3	1904H	5	4	1	
0	1#主机AB相电压	Test0014	6:Float	1:读写	3	1908H	5	4	1	
1	1#主机BC相电压	Test0015	6:Float	1:读写	3	190AH	5	4	1	
2	1#主机CA相电压	Test0016	6:Float	1:读写	3	190CH	5	4	1	
3	1#主机A相电流	Test0017	6:Float	1:读写	3	1910H	5	4	1	
4	1#主机B相电流	Test0018	6:Float	1:读写	3	1912H	5	4	1	
5	1#主机C相电流	Test0019	6:Float	1:读写	3	1914H	5	4	1	
6	1#主机A相有功功率	Test0020	6:Float	1:读写	3	191aH	5	4	1	
7	1#主机B相有功功率	Test0021	6:Float	1:读写	3	191 cH	5	4	1	
8	1#主机C相有功功率	Test0022	6:Float	1:读写	3	191eH	5	4	1	
9	1#主机总有功功率	Test0023	6:Float	1:读写	3	1920H	5	4	1	
0	1#主机A相正向有功用电	Test0024	6:Float	1:读写	3	2200H	5	4	1	
1	1#主机B相正向有功用电	Test0025	6:Float	1:读写	3	2202H	5	4	1	
2	1#主机C相正向有功用电	Test0026	6:Float	1:读写	3	2204H	5	4	1	
3	1#主机总正向有功用电	Test0027	6:Float	1:读写	3	2206H	5	4	1	
4	2#主机▲相由压	Tec+0028	6.Float	1.遗写	4	19008	5	4	1	
	文件版本	便用说明	LoRa网关 LoRa终端	监测设备	无线路由 测点	条件上报 十			1 4 (	

图 25

### 6.4.6.6. 条件上报

条件上报表是采集设备的数据与文档上设置的上报信息是一致时,数据才主动上报。

- (1) "标识符"填写被测设备的标识符。
- (2) "条件类型"填写上报的条件,如等于、大于。
- (3) "数值1、数值2"填写上报条件的内容。
- (4) "备注"一般填写上报设备的备注说明。



图 26

28 / 34

### 6.4.7. 数据采集

- 1. 点选"数据采集"
- 2. 在发送数据输入框输入已连接设备的寄存器信息,比如 "00 0A 00 02"。
- 3. 点击发送按钮。



图 27

### 6.4.8. 信号强度测试

- 1. 点选"信号测试"选择对应的选项"指定无线路径测试"。
- 2. 在对应选项的1级、2级等输入框输入设备 ID。
- 3. 点击执行读取信号强度。



图 28

注意: LoRa 网关内置路径测试单一个设备,是测试设置路径的终端信号强度; 不需要输入被测设备的 ID;选中 LoRa 网关内置路径测试一单个设备选项→选择 被测设备的 485 地址→点击读取信号强度按钮。



图 29

6.4.9. 寄存器表

选中"寄存器表"下的其中一个选项→选择读或写寄存器→点选"执行命令", 可读取或写入设备的相关参数。



图 30

注意:需要查看寄存器的读写类型,假设 LoRa 模块状态读写类型是只读,那么不能进行写寄存器的操作,只能读。

### 6.4.10. 负载透传

- 1. 点选"负载透传"
- 2. 选择 RS485 或者 RS232 负载透传
- 3. 在发送数据输入框输入已连接设备的寄存器信息,比如 "06 03 00 0A 00 02 E5 BE"。
- 4. 点击发送按钮。



图 31

### 6.4.11. 固件更新

- 1. 点选"固件更新"
- 2. 点击旋坤设备固件或者第三方设备固件
- 3. 上传固件程序
- 4. 点击启动按钮,设备下载中
- 5. 设备下载完成之后选中以设备缓存固件启动更新
- 6. 启动点击发送按钮,设备更新中



图 32

注意:

① 旋坤设备固件:上传透传设备程序,是给无线透传产品设备下载程序

② 第三方设备固件:上传第三方的设备程序,是给第三方的设备下载程序

③ 强制下载:如果设备当前的版本和上传的程序版本一致,需要勾选强制 下载这个选项否则会下载失败

④ 断点续传:设备在下载过程中停止了下载,可以点击断点续传,使设备继续下载

⑤ 下载固件到透传设备:设备下载成功后,是把程序缓存了起来

⑥ 以设备缓存固件启动更新:程序下载成功后需要选中以设备缓存固件启动更新,更新成功后才属于给设备程序升级成功

⑦ 指定 LoRa 设备 ID: 给注册在网关下的设备进行远程升级

⑧ 直接下载到固件 RS485 设备:类似于下载固件到透传设备这个功能,运用于下载,只不过这个是运用于第三方的下载方式

# 7. 安装固定



产品两侧有4个长形安装孔,适合M3螺丝。中间两侧各有一个挂装孔。

# 8. 常见异常处理

## 8.1. 无法数据通信

故障现象: 网关无法与外部设备进行数据通信。

故障原因

1、设备所在的区域无法提供 4G 业务, 4G 业务未完全覆盖所在区域。

2、"网关的 IP 地址"和"网关的端口"配置不正确。

3、未装流量卡,或流量卡使用异常。

4、未接天线,或天线被东西遮挡。

解决方法

1、如果是设备所在的区域无法提供 4G 业务,4G 业务未完全覆盖所在区域,请 联系网络运营商进行合理解决。

- 2、如果是"网关的 IP 地址"和"网关的端口"配置不正确,请正确配置参数 "网关的 IP 地址"和"网关的端口"。
- 3、如果未装流量卡,请装入流量卡。如果流量卡已停止使用,请续费或换卡。
   4、如果未接天线,请接好天线。如果有东西遮挡天线,请将天线放置于开阔处。

## 9. 安全注意事项

### 9.1. 不防水

LoRa 透传网关 XKGW602-F3 不具备防水功能,使用时需避免雨淋和浸泡,户 外安装时建议安装在防水箱内。

### 10. 重要申明

1、广州旋坤信息科技有限公司保留对本说明书中所有内容的最终解释权及修改权。

2、由于随着产品的硬件及软件的不断改进,本说明书可能会有所更改,恕不另行告知,最终应以最新版的说明书为准。

# 11. 制造商信息

制造商 : 广州旋坤信息科技有限公司

- 地址 : 广东省广州市黄埔区科学城科学大道 33 号视联大厦 A 栋 518、506
- 电话 : 19925689395 19925689396 020-82036315
- 传真 : 020-82036316
- 微信 : 19925689395
- 网址 : xuankuntek.com